

Benutzer-Leser 1.0620

Staff Reader



1.0628.0.0S



1.0620.0.00



1.0620.0.0E

Benutzer-Leser

für die individuelle Benutzererkennung an der Station.

1.0628.0.0S Chip im Schlüsselanhänger

1.0620.0.00 Benutzer-Leser
für separate Installation
neben der Station

1.0620.0.0E Benutzer-Leser in der Frontplatte
der Station

Änderungen vorbehalten!

Staff Reader

with individual user code to identify the user
at the station.

1.0628.0.0S Chip in a key tag

1.0620.0.00 Staff reader
for separate installation
beside the station

1.0620.0.0E Staff reader in the front of the
station

We reserve the right of changes!